Atención: el ensayo de toda la instalación debe ser efectuado por personal cualificado y experto que deberá establecer los ensayos previstos de acuerdo con los riesgos presentes y controlar que se respeten las leyes, normativas y reglamentos, especialmente todos los requisitos de la norma EN 12445, que establece los métodos de ensayo para el control de los automatismos para puertas y cancelas.

Para el ensayo del TH1551 y TH2251 ejecute la siguiente secuencia de operaciones:

- ☐ Controle que se hayan respetado estrictamente las indicaciones dadas en el manual de “instrucciones y advertencias para el instalador” y, especialmente, aquellas del capítulo “Advertencias”.
- ☐ Utilizando los dispositivos de mando o de parada previstos (selector de llave, botones de mando o transmisores), efectúe ensayos de apertura, cierre y parada de la puerta y compruebe que el comportamiento sea el previsto.
- ☐ Controle uno por uno el funcionamiento correcto de todos los dispositivos de seguridad incorporados en la instalación (fotocélulas, bandas sensibles, parada de emergencia, etc.); especialmente, cada vez que un dispositivo se acciona, el led “OK” en la central debe emitir 2 destellos más rápidos, confirmando que la central reconoce el evento.
- ☐ Controle que el dispositivo de desbloqueo funcione correctamente. A tal fin, consulte las instrucciones para el uso, pruebe el desbloqueo y la maniobra manual de la hoja. Una vez concluido el ensayo, bloquee nuevamente.
- ☐ Si las situaciones peligrosas causadas por el movimiento de la hoja se han prevenido limitando la fuerza de impacto, hay que medir la fuerza de acuerdo con la disposición de la norma EN 12445. Si la regulación de la “Fuerza del motor” se usa como una ayuda del sistema para reducir la fuerza de impacto, pruebe y busque la regulación que dé los mejores resultados.

Para el ensayo del TH1561 y TH2261 ejecute la siguiente secuencia de operaciones:

- ☐ Controle que se hayan respetado estrictamente las indicaciones dadas en el manual de “instrucciones y advertencias para el instalador” y, especialmente, aquellas del capítulo “Advertencias”.
- ☐ Controle la conexión eléctrica entre el motor y la central de mando.
- ☐ Controle que el dispositivo de desbloqueo funcione correctamente. A tal fin, consulte las instrucciones para el uso, pruebe el desbloqueo y la maniobra manual de la hoja. Una vez concluido el ensayo, bloquee nuevamente.
- ☐ Si las situaciones peligrosas causadas por el movimiento de la hoja se han prevenido limitando la fuerza de impacto, hay que medir la fuerza de acuerdo con la disposición de la norma EN 12445. Si la regulación de la “Fuerza del motor” se usa como una ayuda del sistema para reducir la fuerza de impacto, pruebe y busque la regulación que dé los mejores resultados.

Documento realizado por Nice S.p.a. para los instaladores - Todos los derechos reservados